

Codierung/Anpassung einer nachgerüsteten Anhängerkupplung

1 Hinweis

Vorraussetzung für die Nutzung dieser Anleitung ist die **fachgerechte Nachrüstung** der Anhängerkupplung an Ihrem Fahrzeug. Bei falscher Installation des Nachrüstsatzes kann es zu Problemen bei der Codierung bzw. Anpassung kommen. Wenn der Nachrüstsatz ordentlich verbaut ist, müssen in verschiedenen Steuergeräten **Codierungen und Anpassungen** vorgenommen werden, damit diese die Nachrüstung verarbeiten und interpretieren können.

2 Erklärung von Codierung und Anpassung

2.1 Codierung

Für die lange Codierung steht in VCDS ein **Codierungsassistent** zur Verfügung. Hierbei werden die entsprechenden Bytes ausgewählt und die Bits durch das Setzen eines Hakens aktiviert.

%	Shide: 1.064/006-026-85 [10 Bytes lang] tampupi Schiede: I.Cole 21 Million [I.Cole 22] Hilling [I.Cole 22] Multier mill (Plear number) auf der Tastatur / [ESC] schliebt I.Code 3) 10 10 20 20 50 20 20	-		X	
Cor	Byte 5 Binar: 005001000 BR 0 ⊂ Brechtslenker (PR 408) Bit 1 ⊂ Anfrainfrik verbaut (PR 411) BR 1 ⊂ Anfrainfrik verbaut (PR 412) Bit 2 ⊂ Aub-Biteckker System (ABS) verbaut (STANDARD) BR 4 ⊂ Aub-Biteckker System (ABS) verbaut (PR 4102404KF0KF1KF2KF3KF6) Bit 4 ⊂ Aub-Biteckker System (ABS) verbaut (PR 4102404KF0KF1KF2KF3KF6) BR 5 6 ⊂ 20 Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) verbaut (PR 41247F6) Carbon (GRA) verbaut (PR 41247F6)			~	2,0L EDC H21 1541 dern! g machen.
	Aktuelle Codierung: 011D001A032405082000 Neue Codierung:	D	10 B	ytes lang	stent für Codierung

Abbildung 1: Codierung in Motorsteuergerät

Das ausgewählte Byte wird immer in einem Zusatzfenster angezeigt, in unserem Beispiel Byte 5. Bei der Auswahl wird von links nach rechts gezählt, angefangen mit dem Byte 0. Durch Schließen des Fensters wird nach weiterer Bestätigung die neue Codierung übernommen.



2.2 Anpassung

Es kann weiterhin nötig sein eine **Anpassung** durchzuführen. Dies geschieht mit der Funktion Anpassung im jeweiligen Steuergerät. Häufig ist dies beim Steuergerät für Bremsenelektronik notwendig, um die Gespannstabilisierung zu aktivieren. Hierbei besteht die Möglichkeit über ein **Dropdownmenü** eine Auswahl zu treffen.

CDS DRV 19.6.2: 03-Bremsenelektronik, S	Seueroexist (JPB MK100 / 5Q0-907-379-IPB-V1.CLB)			23766 Fehlert	exte celader
Status Latenz=8 ms, 87% Protokoll: UDS	/ S	/CDS Steuergerät			
Identifikation					
Teilenummer:	3Q0 907 379 AA	Bauteil:	ESC	H42 0623	
Codierung:	Lange Codierung	Betriebsnr.:	Imp: 011	WSC 01357	
v VCDS DRV 19.6.2: 03-Bremsenelektronik	Anpaisung				
Anpassungskanal					
Gespeicherter Wert Suchen/Filter					
Bitte	wählen Sie einen Anpassun	gskanal	Lös		
Neuer Wert					
Betriebsnr. (0 -	99999): 12345 Importeu	rsnr. (0 - 999): 123	Geräten	r. (0-999999):	12345
Steuergerät neu	starten Übernehmen	Zurück/Abbree	chen	Sitzungspro	tokoll

Abbildung 2: Anpassung in Bremsenelektronik

Wenn der Anpassungskanal gefunden und ausgewählt wurde, wird dieser dann unter **Neuer Wert** aktiviert und übernommen.

WCDS DRV 19.6.2: 03-Bremsenelektronik, Anpassung		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Anpassungskanal (1B)		
IDE04774-Gespannstabilisierung		~
Gespeicherter Wert		Suchen/Filter
nic	cht aktiviert	Lösch.
Neuer Wert		v
Betriebsnr. (0 - 99999):	12345 Importeursnr. (0 - 999): 123	Gerätenr. (0-999999): 12345
Steuergerät neu starten	Übernehmen Zurück/Abbreche	en Sitzungsprotokoll

Abbildung 3: Anpassung übernehmen

2.3 Zugriffsberechtigung

Gegebenenfalls muss vorher eine **Zugriffsberechtigung** eingegeben werden. Diese Funktion befindet sich im Steuergerätemenü direkt unter Codierung und Anpassung. In der Codierungsliste werden die Codes für die Zugriffsberechtigung als **Login** bezeichnet.

Kontakt: Email: info@vcds.de Tel: +49 (0) 234 58 66 422

www.VCDS.de

3 Codierungsliste

In der folgenden Liste sind **Beispiele** aufgeführt, die verdeutlichen sollen, welche möglichen Bytes für die Codierung in Frage kommen. Diese Anleitung dient lediglich als **Hilfestellung** und kann je nach Fahrzeugtyp gegebenenfalls abweichen.

19 BCM I / Diagnoseinterface / Gateway

- Funktion: Verbauliste
- Steuergerät 69 Anhängerfunktion auf codiert setzen

01 Motorelektronik

- Funktion: Codierung
- Byte 5 Bit 4 oder Byte 6 Bit 4 aktivieren

Möglicher Text zu den Bits: Trailer installed / Anhänger verbaut

03 Bremsenelektronik

- Login: 61378 oder 24990
- Funktion: Anpassung
- Kanal Gespannstabilisierung aktivieren

Beim **Bosch ESP8** Frontantrieb wird anstelle einer Anpassung eine Codierung durchgeführt.

- Login: 61378
- Funktion: Codierung
- Byte 1 Bit 7 aktivieren
- Byte 2 Bit 6 aktivieren

Möglicher Text: Anhänger - Erkennung & Stabilisierung

Kontakt:

Email: info@vcds.de Tel: +49 (0) 234 58 66 422

www.VCDS.de

09 Zentralelektrik

- Login: 31347
- Funktion: Codierung
- Byte 1 Bit 1 oder Byte 13 Bit 4 oder Byte 14 Bit 5 aktivieren

Möglicher Text: Anhängeranschlussgerät - verbaut hitch ecu - installed Trailer Hitch Controle Module installed

Bei neueren Modellen (MJ 2017 und jünger) ist die Codierung genullt und es muss eine Anpassung durchgeführt werden.

- Login: 31347
- Funktion: Anpassung
- Kanal Vernetzung Anhängeranschlussgerät aktivieren

10 / 76 Einparkhilfe II / Einparkhilfe Möglicherweise ist eine Zugriffsbe-

rechtigung notwendig.

- Login: 71679
- Funktion: Codierung
- Byte 3 Bit 0 (manuell abnehmbar)
- Byte 3 Bit 1 (elektrisch betätigt)
- Byte 0 Bit 1 (bei 3 Byte langer Codierung)

Möglicher Text:

Anhänger - verbaut Anhängervorrichtung - verbaut Trailer hitch - installed

Besonderheit Audi A4 8K:

ab MJ 2014 nicht möglich, da die Einparkhilfe in das BCM (STG09) integriert ist.

www.VCDS.de

13 Distanzregelung

Möglicherweise ist eine Zugriffsberechtigung notwendig.

- Login: 20103 oder 14117
- Funktion: Codierung
- Byte 2 Bit 3 Bei einer 7 Byte langen Codierung
- Byte 3 Bit 3 Bei einer 12 oder 15 Byte langen Codierung

Möglicher Text:

Steuergerät für Anhängererkennung - verbaut Control module for towing sens - installed Control module for trailer recognition - installed

Desweiteren gibt es **3 Byte lange Codierungen** (häufig bei Audi zu finden). Hierbei muss die Codierung im Byte 2 errechnet werden.

Beispiel:

Aktuelle Codierung ist **00CFB0** (Hex) - mit Taschenrechner in Dezimal umgerechnet **53168**.

Die letzte Ziffer steht für die Anhängerkupplung (1 - mit AHK, 8 - ohne AHK)

Die letzte Ziffer muss also ersetzt werden und wieder in HEX umrechnen (in diesem Beispiel also **53161** = **00CFA9**)

17 Schalttafeleinsatz

- Funktion: Codierung
- Byte 12 Bit 5 oder Byte 14 Bit 5

Möglicher Text: Trailer - yes

46 Zentralmodul Komfortsystem

- Funktion: Codierung
- Byte 4 Bit 7 oder Byte 12 Bit 5 oder Byte 18 Bit 5

Möglicher Text: Trailer monitoring - active

Trailer control unit - installed

74 Fahrwerkssteuerung

- Funktion: Anpassung
- Kanal Anhänger auf verbaut setzen

A5 Frontsensorik

- Funktion: Codierung
- Byte 11 Bit 0 oder Byte 16 Bit 1 oder Byte 14 Bit 1

Möglicher Text: AAG - coded Anhängererkennung - verbaut FW AAG - installed

Kontakt:

3C Lane-Assist (Spurwechselassistent)

www.VCDS.de

- Funktion: Codierung
- Byte 0 Bit 4

Möglicher Text: ECU for draw bar

6C Rearview (Rückfahrkamerasystem)

- Funktion: Codierung
- Byte 4 Bit 0

Möglicher Text: Equipment AHK - verbaut

6D Heckdeckelelektronik

- Funktion: Codierung
- Byte 1 Bit 7 oder Byte 4 Bit 0

Möglicher Text: Anhänger - verbaut

4 Hilfe und Kontakt

ACHTUNG: Die Benutzung dieser Anleitung erfolgt auf eigene Gefahr. Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen, für eventuell eintretende Schäden oder Probleme ist jede Haftung ausgeschlossen. Es wird empfohlen, immer den einschlägigen Reparaturleitfaden des VAG-Konzerns für das betreffende Fahrzeug heranzuziehen.

Bitte achten Sie darauf, während der Diagnose ein geeignetes Ladegerät angeschlossen zu halten. Sollten Sie einen kabelgebundenen Diagnoseadapter verwenden, so raten wir Ihnen, einen USB-Isolator zu verwenden, um Erdschleifen vorzubeugen.

Bei Problemen oder Fragen zu der vorliegenden Anleitung melden Sie sich bitte bei **info@VCDS.de** oder unter der Telefonnummer **+49 (0) 234 58 66 422 (Mo.-Fr. 9-17 Uhr)**.

Wir bitten Sie, einen kompletten Auto-Scan des Fahrzeuges bereitzuhalten.

Hilfe finden Sie auch in der VCDS.de-Chatgruppe http://dechat.VCDS.de.

Kontakt: